

Reinigungs- und Pflegehinweise im Wohnbereich

Printkorkboden (Kork mit HotCoating® Nutzschicht)



Wir freuen uns, dass Sie sich für einen umweltfreundlichen Printkorkboden unseres Hauses entschieden haben. Um den hohen Gebrauchswert und das ansprechende Aussehen Ihres neuen Bodens auf lange Zeit zu erhalten, sollten Sie sich für die folgenden Hinweise einen Moment Zeit nehmen.

Empfohlene Ersteinpflege nach der Montage

1. Bauschlussreinigung

Im Anschluss an die Verlegung sind baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu beseitigen (siehe „Entfernung von Flecken, Absatzstrichen“). Falls nach dem Absaugen der Schmutz nicht vollständig entfernt wurde, sollte der Boden mit dem SAMOA Aktivreiniger feucht gewischt werden. Arbeiten Sie stets mit einem gut ausgepressten Wischmopp und vermeiden Sie stehende Nässe.

Empfohlener Reiniger: SAMOA Aktivreiniger (Dosierung je nach Verschmutzung von ca. 100 ml bis 200 ml auf 10 l Wasser, mit klarem Wasser nachwischen)

2. Auftrag der Vollpflege

Erst nach Abtrocknung darf die Vollpflege aufgetragen werden. Dazu die Vollpflege gut aufschütteln und unverdünnt mit einem fusselfreien Tuch aus Baumwolle oder Mikrofaser auftragen.

Dosierung 100 ml auf ca. 5-6 m². Der Auftrag muss dünn sein, eventuelle Pfützen trockenreiben.

Nach einer Trocknungszeit von ca. 6 Stunden ist der Boden begehbar.

Produkt: SAMOA Vollpflege seidenmatt für SAMOA Korkböden

1 l Gebinde, unverdünnt (1 l = ca. 50 - 60 m²)

Täglicher Gebrauch

Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schmutz

Im Eingangsbereich ist der Einsatz einer ausreichend dimensionierten und wirksamen Fußmatte erforderlich, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens. Zur Vorbeugung von Druckstellen und Oberflächenbeschädigungen sind folgende Filzgleiter anzubringen:

Stühle, Sofa, Sessel:	Filzgleiter zum Schrauben
Bürostühle:	weiche Rollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529)
Möbiliar allgemein:	5 mm selbstklebende Filzplatten

Geeignete Filzgleiter und Filzplatten sind bei uns erhältlich. Die Filzstärke unterliegt einem Abrieb und deshalb ist diese regelmäßig zu kontrollieren. Tauschen Sie Filzgleiter bei Bedarf aus.

Basispflege/Unterhaltsreinigung

Aussehen und Lebensdauer des Fußbodens hängen wesentlich von seiner sachgemäßen Behandlung ab. Je besser Sie ihn pflegen, umso seltener ist eine aufwendige Grundreinigung erforderlich. Die wichtigste Aufgabe der Basispflege besteht, neben der Kontrolle auf Flecken und deren Beseitigung, in der täglichen und damit regelmäßigen Entfernung von Schmutz und Staub mittels Staubsauger mit Parkettbürste.

Die Beseitigung haftender Verschmutzungen erfolgt durch Wischen ausschließlich mit unserem Aktivreiniger je nach Schmutzanfall im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren mit einem gut ausgepressten Wischmopp.

Stehende Nässe bei der Reinigung, sowie im täglichen Gebrauch, ist zu vermeiden.

Empfohlener Reiniger: SAMOA Aktivreiniger, 1:200 (50 ml auf 10 l Wasser)

Ihr Printkorkboden besteht aus den Naturmaterialien Kork und Holz mit einer Vielzahl von Vorzügen. Das Herabfallen von spitzen Gegenständen verursacht jedoch sichtbare Oberflächenbeschädigungen, ähnlich wie bei einem Parkettboden und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Nach unserer Erfahrung ist dies der einzige Nachteil von Printkorkböden.

Vertiefungen im Boden bilden sich im Laufe der Zeit zum größten Teil selbst zurück. Beschädigungen in der Oberfläche haben keine Auswirkungen auf die Funktion des Korkträgermaterials, da sich Kork bei Wassereinwirkung nicht ausdehnt.

Reinigungs- und Pflegehinweise im Wohnbereich

Printkorkboden (Kork mit HotCoating® Nutzschicht)



Entfernung von Flecken, Absatzstrichen

Als Grundregel gilt bei jedem Fleck: Je schneller die Stelle behandelt wird, desto größer ist die Chance, den Fleck vollständig zu entfernen.

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit dem Aktivreiniger in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen.

Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Empfohlene Produkte: SAMOA Aktivreiniger, konzentriert

Gute Erfahrungen haben wir mit dem ELATEX Produkt von Dr. Schutz, das speziell für textile und elastische Böden, wie Korkböden entwickelt wurde. Der Universalfleckenentferner ist bei uns erhältlich. Wir verweisen auf die bestimmungsgemäße Verwendung nach Herstellerangabe.

Bei Beschädigungen (kraterähnliche Vertiefungen), die Sie optisch als störend empfinden, gibt es unser **Reparatur Set** auf Hartwachsbasis. Hiermit können Sie die betroffenen Stellen punktuell ausbessern.

Sollte nach mehrjährigem Gebrauch eine **Grundreinigung erforderlich werden, fordern Sie bitte unsere separate Schritt-für-Schritt-Anleitung** an.

Für Schäden, die infolge von Nichtbeachtung dieser allgemeinen Hinweise auftreten, sowie solche, die durch die Verwendung von alternativen Reinigungsmitteln, als der hier empfohlenen Produkte entstehen, übernehmen wir keine Gewährleistung.

Bei allen aufkommenden technischen Fragen zur Pflege und Reinigung – auch zur Verlegung – stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir sind sicher, dass Sie bei der Beachtung unsererer Pflege- und Reinigungshinweise lange Freude an Ihrem Printkorkboden haben werden.